

Korg K-SERIES

K25 K49 K61 K61P

Руководство пользователя

Студийные MIDI-контроллеры

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Korg на территории России, стран Балтии и СНГ — компания A&T Trade.

Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Korg или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несет ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного сервисного обслуживания.

© ® A&T Trade, Inc.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием студийных MIDI-контроллеров K-SERIES, обращайтесь к представителям фирмы Korg — компании A&T Trade.
Телефон для справок (495) 796-9262; e-mail: synth@attrade.ru

Содержание

Техника безопасности	2
Введение	3
Основные возможности	3
Регулировки и их функции	3
Установка	5
Установка драйвера MIDI и программ	5
Содержимое CD-ROM. Системные требования. Установка. Лицензионное соглашение.	
Коммутация и питание	6
Коммутация по USB. Коммутация по MIDI. Использование встроенного тон-генератора [только K61P].	
K-Series и порты драйвера	7
Устройство MIDI IN. Устройство MIDI OUT. Разъем MIDI OUT в K-Series.	
Восстановление заводских пресетов	8
Работа с прибором	8
Клавиатура. ClickPoint. KNOB1 и KNOB2. SW1 и SW2. OCTAVE SHIFT UP / OCTAVE SHIFT DOWN. Колесо PITCH. Колесо MOD. Слайдер. Педаль.	
Использование тон-генератора K61P	10
Выбор звука	10

Эффекты	11
Реверберация. Хорус.	
Режим установок	11
Кривая динамики. Транспонирование. Настройка высоты тона. Выбор строя. Установка MIDI-канала. Установка Local. Запрет/разрешение сообщений Program Change. Фильтр сообщений громкости.	
Неисправности	15
Технические характеристики	16
Таблицы MIDI-сообщений	18

Техника безопасности

Размещение

Эксплуатация прибора в описанных ниже условиях может привести к выходу его из строя.

- Прямое попадание солнечных лучей
- Повышенные температура или влажность
- Загрязненное, пыльное помещение
- Интенсивная вибрация
- Близость магнитных полей

Питание

Подключайте прибор к сети с соответствующим блоку питания напряжением. Не перегружайте одну розетку подключением к ней большого количества приборов.

Интерференция с другим электронным оборудованием

Во избежание электромагнитных наводок располагайте прибор на возможно большем расстоянии от телевизоров и радиоприемников.

Эксплуатация

Не прикладывайте чрезмерных усилий при манипуляциях с органами управления. Это может привести к выходу их из строя.

Уход

Пыль с внешних поверхностей прибора следует удалять чистой сухой материей. Использование жидкостей моющих средств, таких как бензин или растворитель, а также горючих полиролей запрещается.

Руководство пользователя

После прочтения, сохраняйте данное руководство для дальнейшего использования.

Попадание инородных тел внутрь корпуса прибора

Не ставьте на прибор или не располагайте рядом с ним емкости с жидкостью. Попадание жидкости внутрь корпуса прибора может привести к его поломке, возгоранию или поражению пользователя электрическим током. Не допускайте попадания внутрь корпуса прибора посторонних металлических предметов. При попадании инородных тел внутрь корпуса прибора, отключите сетевой адаптер от розетки. Затем обратитесь к местному дилеру Korg или в магазин, где совершилась покупка.

Электромагнитное излучение

Оборудование прошло тестовые испытания и соответствует требованиям, накладываемым на цифровые приборы класса "B" согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения надежной защиты от интерференции при стационарных инсталляциях. Прибор генерирует, использует и способен излучать электромагнитные волны и, если установлен и эксплуатируется без соблюдения приведенных

рекомендаций, может вызвать помехи в работе радио систем. Полной гарантии, что в отдельных инсталляциях прибор не будет генерировать радиочастотные помехи, нет. Если он влияет на работу радио или телевизионных систем (это проверяется включением и отключением прибора), то рекомендуется предпринять следующие меры:

- Переориентируйте или расположите в другом месте принимающую антенну.
- Разнесите на возможно большее расстояние прибор и приемник.
- Включите прибор в розетку, которая находится в другом контуре нежели розетка приемника.
- Проконсультируйтесь с дилером или квалифицированным телевизионным мастером.

Внесение в схему прибора несанкционированных изменений и модификаций может привести к потере права эксплуатации соответствующего оборудования.

Маркировка СЕ для европейских стандартов

Маркировка СЕ на приборах компании Korg, работающих от сети и выпущенных до 31 декабря 1996 года означает, что они удовлетворяют требованиям стандартов EMC Directive (89/336/EEC) и CE mark Directive (93/68/EEC). Приборы с этой маркировкой, выпущенные после 1 января 1997 года, кроме перечисленных стандартов, удовлетворяют еще и требованиям стандарта Low Voltage Directive (73/23/EEC). Маркировка СЕ на приборах компании Korg, работающих от батарей, означает, что они удовлетворяют требованиям стандартов EMC Directive (89/336/EEC) и CE mark Directive (93/68/EEC).

Важное замечание

Изделия KORG разработаны согласно точным спецификациям и требованиям по напряжению для каждой страны. Эти изделия имеют гарантию дистрибутора KORG только в стране покупки. Все изделия KORG, не имеющие гарантийной квитанции или серийного номера, освобождаются от гарантийных обязательств и технического обслуживания со стороны производителя / дистрибутора. Это требование необходимо для защиты прав потребителя и его безопасности.

**Названия компаний, продукции, форматов и т.д. являются торговыми марками соответствующих собственников.*

Введение

Благодарим за приобретение студийного контроллера USB/MIDI серии K. Для максимальной реализации потенциала прибора внимательно прочтайте данное руководство, а затем храните его в удобном и безопасном месте. Данное руководство справедливо для моделей K25, K49 и K61. Специфические для модели K61P характеристики выделены в отдельный параграф.

Основные возможности

- Большой набор удобных и полезных органов управления.
- Механизм ClickPoint с двумя осями управления (X и Y), который может служить в качестве мыши для программного обеспечения.
- Программный синтезатор Korg M1 Le в комплекте поставки контроллера серии K для моментального начала работы с прибором.
- Встроенный тон-генератор в модели K61P (из серии цифровых фортепиано Korg) с 24 высококачественными звуками — рояль, электропиано, орган и так далее.

Регулировки и их функции

1. Клавиатура


Оборудована полноразмерными динамическими клавишами.

2. ClickPoint

Двухосевой (X — Y) контроллер реального времени с возможностью работы в качестве курсора/мыши при работе с программным обеспечением компьютера.

3. Регуляторы KNOB1 / KNOB2

При MIDI-назначении, KNOB1/KNOB2 могут управлять подключенным MIDI-оборудованием и программным синтезатором на PC.



Контроллер K61P

4. Кнопки SW1 / SW2

Два переключателя могут независимо назначаться на любой номер MIDI Control Change для управления MIDI-оборудованием и программным обеспечением. Их также можно использовать в качестве кнопок последовательного переключения программ (Program Change).

5. Кнопки OCTAVE SHIFT UP / OCTAVE SHIFT DOWN

Данные кнопки осуществляют транспонирование вверх/вниз в единицах одной октавы.

6. Колесо PITCH

Осуществляет плавную перестройку высоты тона звука в реальном времени.


7. Колесо MOD

Может назначаться на любой номер MIDI Control Change для управления MIDI-устройствами или программным обеспечением.

8. Слайдер

Может назначаться на любой номер MIDI Control Change для управления MIDI-устройствами или программным обеспечением, особенно удобен для регулировки громкости и экспрессии.

Тон-генератор (K61P)



1. Регулятор VOLUME

Управляет громкостью сигнала встроенного тон-генератора на выходах OUTPUT (L/MONO, R) и HEADPHONE.

2. Кнопка BANK

24 встроенных звука содержатся в трех банках, по 8 в каждом. Данная кнопка выбирает текущий банк.

3. Кнопки PROGRAM

Служат для выбора звука из текущего банка.

4. Кнопка REVERB


Устанавливает глубину эффекта реверберации, а также включает/отключает его.

5. Кнопка CHORUS

Устанавливает глубину эффекта хоруса, а также включает/отключает его.

Тыльная панель

На рисунке приведена тыльная панель K61P.



1. Разъемы OUTPUT (только K61P)

Аудиовыходы встроенного тон-генератора используются для коммутации с системой звукоусиления/записи.

2. Разъем HEADPHONES (только K61P)

Используется для коммутации стандартных стереонаушников при прослушивании сигналов встроенного тон-генератора.

3. Разъем PEDAL

Используется для коммутации опционального педального переключателя (типа Korg PS-2). K-Series автоматически распознает полярность педали при включении питания.

4. Разъем MIDI OUT

Предназначен для передачи данных (коммутируется с разъемом MIDI IN внешнего MIDI-оборудования).

5. Разъем USB

Предназначен для обмена данными K-Series с компьютером.

6. Переключатель питания

Выбирает питание K-Series от сетевого адаптера (DC) или USB. Выключение прибора соответствует положению STANDBY.

7. Разъем блока питания

Используется для подключения опционального блока питания, который может потребоваться при недостаточной мощности шины USB.

Установка

Установка драйвера MIDI и программ

Содержимое CD-ROM

- Редактор K-Series
- Программный синтезатор KORG M1 Le
- Драйвер KORG USB-MIDI для Windows XP
- Руководство по установке
- Руководство пользователя на редактор K-Series
- Руководство пользователя на программный синтезатор M1 Le
- Лицензионное соглашение

Системные требования

Mac OS X

Компьютер:

Apple Macintosh с портом USB, поддерживающим требования системы Mac OS X

Операционная система:

Mac OS X 10.3 и выше

Windows XP

Компьютер:

Компьютер с портом USB, поддерживающим требования системы Microsoft Windows XP (рекомендуется чипсет USB от Intel Corporation)

Операционная система:

Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Service pack 1 и выше

Установка

На прилагаемом к контроллеру CD-ROM ознакомьтесь с инструкцией по установке драйвера KORG USB-MIDI для Windows XP, редактора K-Series и программного синтезатора M1 Le.

Лицензионное соглашение


- Права на все программное обеспечение, прилагаемое к данному продукту, принадлежат Korg Corporation.
- Перед установкой программного обеспечения для данного продукта вам необходимо ознакомиться с отдельно прилагаемым "Лицензионным соглашением". Установка данного программного обеспечения возможна только после вашего согласия с данным соглашением.
- Apple, Macintosh и Mac OS являются зарегистрированными торговыми марками Apple Computer.
- Windows XP является торговой маркой Microsoft Corporation, зарегистрированной в США и других странах.
- Названия других продуктов и компаний являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей.

Коммутация и питание

Перед началом коммутации отключите питание всех устройств. Несоблюдение данного условия может привести к нарушениям в работе и выходу из строя оборудования.

Коммутация по USB

1. USB-кабелем соедините K-Series с компьютером.
 2. При использовании педали, подключите ее к разъему PEDAL.
- K-Series определяет полярность педали при включении питания, при этом нажатие на нее не требуется.*
3. Установите выключатель питания K-Series в положение USB.



4. Для отключения питания переведите выключатель питания в положение STANDBY.

При работе от USB сетевой адаптер не требуется. Однако если компьютер не обеспечивает достаточную мощность питания по USB или при коммутации нескольких USB-устройств используйте сетевой адаптер, и переведите выключатель питания в положение DC.

При USB-коммутации, от клавиатуры и контроллеров K-Series не передаются MIDI-сообщения на разъем MIDI OUT.

Коммутация по MIDI


1. Подключите сетевой адаптер к разъему питания на K-Series и к сетевой розетке.
2. MIDI-кабелем соедините K-Series с внешним MIDI-устройством.

3. При использовании педали, подключите ее к разъему PEDAL.

K-Series определяет полярность педали при включении питания. Более того, при этом нажатие на нее не требуется.

4. Установите выключатель питания в положение DC. Загорится индикатор питания, и автоматически загрузятся установки последнего сеанса работы.

5. Включите внешнее MIDI-оборудование.



6. Перед отключением питания выключите внешнее MIDI-оборудование и переведите выключатель питания K-Series в положение STANDBY.

Использование встроенного тон-генератора [только K61P]


1. Подключите сетевой адаптер к разъему питания на K-Series и к сетевой розетке.

2. Стандартными инструментальными кабелями с разъемами 1/4" подключите выходы K61P к входам аудиосистемы мониторинга или записи. При работе с моносигналом, используйте только гнездо L/MONO.

Уровень на выходах OUTPUT устанавливается регулятором громкости.

3. Установите выключатель питания в положение DC. Загорится индикатор питания.

4. Включите внешнее аудиооборудование.



K-Series и порты драйвера

Со стороны компьютера, K-Series обеспечивает 1 входной порт USB-MIDI и 2 выходных порта USB-MIDI.

Драйвер приложения со стороны компьютера



K-Series

*1 K25/49/61 = CTRL

*2 только K61P

Устройство MIDI IN

KBD / KNOB

Используется для приема MIDI-сообщений с клавиатуры и контроллеров K-Series. При управлении программой компьютера от K-Series, выбирайте в ней этот порт в качестве MIDI-входа. KBD/KNOB также используется для приема данных сцен. Выбирайте этот порт в качестве MIDI-входа редактора K-Series.

Устройство MIDI OUT

MIDI OUT

MIDI OUT передает выходные MIDI-сообщения из приложения на разъем MIDI OUT контроллера K-Series, то есть во внешнее MIDI-оборудование. Если K-Series используется в качестве контроллера USB-MIDI, выбирайте этот порт в качестве MIDI-выхода приложения компьютера.

SOUND / CTRL (CTRL для K25/K49/K61)

SOUND/CTRL используется для приема данных сцен от компьютера. Выбирайте этот порт в качестве MIDI-входа редактора K-Series. Также этот порт используется для воспроизведения нот встроенного тон-генератора K61P.

Разъем MIDI OUT в K-Series

USB не подключено

Передает MIDI-сообщения клавиатуры и контроллеров K-Series.

USB подключено

Передает MIDI-сообщения порта MIDI OUT компьютера. Не передает MIDI-сообщения клавиатуры и контроллеров K-Series.

Восстановление заводских пресетов

Для восстановления заводских установок K-Series, при включении питания удерживайте нажатыми SW1 и SW2.

Заводские установки контроллеров

Контроллер	Функция
SW1 / SW2	Program Change (-1/+1)
KNOB1	CC#074 (Cutoff)
KNOB2	CC#079 (EG Intensity)
SLIDER	CC#007 (Volume)
Колесо PITCH	Фиксировано (Pitch Bend)
Колесо MOD	CC#001 (Modulation)
PEDAL	CC#064 (Damper)
ClickPoint	Режим мыши

* Параметры в скобках относятся к M1 Le.

Работа с прибором

Программа редактора K-Series (на прилагаемом CD-ROM) используется для назначения установок контроллеров и ряда значений параметров.

MIDI-сообщения передаются по выбранному MIDI-каналу.

Клавиатура

С клавиатуры передаются нотные сообщения.

Доступен выбор трех кривых динамики (и фиксированная velocity = 127) для подстройки клавиатуры под стиль конкретного исполнителя.

Клавиатура может транспонироваться по полутонам в любом музыкальном ключе.

ClickPoint

Можно независимо назначать MIDI Control Change на ось “X” (влево/вправо) и ось “Y” (вверх/вниз) для одновременного управления двумя параметрами. Также ClickPoint можно использовать в качестве компьютерной мыши. Назначаемые значения — “No Assign/Control Change/Mouse”.

No Assign

MIDI-информация с контроллера не передается.

Control Change [0...127]

Перемещение контроллера ClickPoint изменяет значения параметров, назначенных на оси X и Y.

Контроллер ClickPoint после отпускания возвращается в центральное положение. Для блокировки параметров X и Y в их текущих значениях, нажмите (ось Z) центральную кнопку на ClickPoint. Для снятия блокировки нажмите ее повторно.

Mouse

В режиме "Mouse", ClickPoint можно использовать в качестве компьютерной мыши для управления экранным курсором. Кнопка ClickPoint действует в качестве кнопки мыши.

Режим Mouse актуален только при USB-коммутации с компьютером.

KNOB1 и KNOB2

Назначением на эти регуляторы сообщений MIDI Control Change, их можно использовать для управления внешним MIDI-оборудованием и программным обеспечением. Каждый регулятор назначается независимо. Назначаемые значения — "No Assign/Control Change".

No Assign

MIDI-информация с контроллера не передается.

Control Change [0...127]

Перемещение контроллера изменяет значение назначенного параметра.

SW1 и SW2

Эти две кнопки могут независимо назначаться на передачу определенных параметров MIDI Control Change. Доступны два значения: "on" и "off". Тип переключателя можно установить в Momentary или Toggle. Назначаемые значения — "No Assign/Program Change/Control Change".

No Assign

MIDI-информация с контроллера не передается.

Program Change

При каждом нажатии [SW1], номер программы уменьшается на 1.

При каждом нажатии [SW2], номер программы увеличивается на 1.

При одновременном нажатии [SW1] и [SW2], передается сообщение Program Change, равное "0".

Control Change [0...127]

SW1 и SW2 можно назначить на параметры MIDI Control Change; режим Toggle или Momentary; на On Value и Release Value.

В режиме "Toggle", каждое нажатие кнопки передает сообщение MIDI-контроллера; каждое нажатие попеременно переключает между On Value и Release Value. В режиме "Momentary", при нажатии кнопки передается сообщение MIDI-контроллера On Value, при отпускании — Off Value.

OCTAVE SHIFT UP / OCTAVE SHIFT DOWN

Данные кнопки транспонируют клавиатуру в единицах октавы. Диапазон сдвига зависит от размера клавиатуры.

Модель K-Series	Диапазон октав
K25	-4...+4
K49	-4...+4
K61/K61P	-3...+3

Свечение кнопки	Установка октавы
Отсутствует	±0 октавы
Зеленый	+1 / -1 октава
Оранжевый	+2 / -2 октавы
Красный	+3 / -3 октавы
Мигающий красный	+4 / -4 октавы (только для K25/K49)

Колесо PITCH

Используется для передачи сообщений MIDI Pitch Bend.

Колесо MOD

Назначением на это колесо номера MIDI Control Change, его можно использовать для управления внешним MIDI-оборудованием и программным обеспечением. Назначаемые значения — “No Assign/Control Change/After touch”.

No Assign

MIDI-информация с контроллера не передается.

Control Change [0...127]

Используйте колесо Mod для плавного изменения значения назначенного параметра MIDI Control Change.

After Touch

Используйте колесо Mod для передачи канальных сообщений AFTERTOUCH.

Слайдер

Назначением на слайдер номера MIDI Control Change, его можно использовать для управления внешним MIDI-оборудованием и программным обеспечением. Назначаемые значения — “No Assign/Control Change”.

No Assign

MIDI-информация с контроллера не передается.

Control Change [0...127]

Используйте слайдер для плавного изменения значения назначенного параметра MIDI Control Change.

Педаль

Опциональный педальный переключатель можно назначить на передачу определенного значения выбранного параметра MIDI Control Change. Доступны два значения: “on” и “off”. Тип переключателя можно установить в Momentary или Toggle. Назначаемые значения — “No Assign/Control Change”.

No Assign

MIDI-информация с контроллера не передается.

Control Change [0...127]

Педаль назначается на MIDI-контроллер в режиме Toggle/Momentary и On Value или Off Value.

В режиме “Toggle”, каждое нажатие педали передает сообщение MIDI-контроллера On Value и Off Value. В режиме “Momentary”, при нажатии педали передается сообщение MIDI-контроллера On Value, при отпускании — Off Value.

Использование тон-генератора K61P

Выбор звука

24 встроенных звука K61P организованы в три банка, по 8 звуков в каждом. Для выбора звука необходимо нажать кнопку программы и банка. Например, для выбора звука Clavi, нажмите шестую кнопку программы слева (она засветится). Затем нажмите кнопку банка для выбора BANK2.

- Нажмите кнопку программы, соответствующую нужному звуку.
- Нажимайте кнопку банка для выбора одного из трех банков. Каждое ее нажатие переключает банки: BANK1, BANK2 или BANK3. Выбранный банк подсвечивается. Для выбора звука Clavi, нажмите шестую кнопку программы слева (она засветится). Затем нажмите кнопку банка для выбора BANK2.

Список звуков

Кнопка [PROGRAM]	Bank1	Osc#	Bank2	Osc#	Bank3	Osc#
[PIANO 1]	Grand Piano 1	2	E. Piano 1	1	Jazz Organ 1	2
[PIANO 2]	Grand Piano 2	2	E. Piano 2	1	Jazz Organ 2	2
[PIANO 3]	Standard Piano	1	Soft E.P.	1	Jazz Organ 3	2
[PIANO 4]	Bright Piano	1	Vintage E.P.	1	Church Organ 1	3
[PIANO 5]	Honky Tonk Piano	2	E.P. P a d	2	Church Organ 2	1
[PIANO 6]	Mellow Piano	1	Clavi	1	Church Organ 3	1
[HARPSI 1]	Harpsichord 1	1	Vibraphone	1	Strings	1
[HARPSI 2]	Harpsichord 2	2	Choir	1	Slow Strings	2

* Кнопка [PROGRAM] является меткой BANK1.

Osc#: Индицирует количество генераторов, использующихся для тембра.

Эффекты

Реверберация

Реверберация добавляет тембру пространственное звучание эмуляцией отражений от стен помещения.

- Нажимайте кнопку [REVERB] для выбора уровня реверберации. Выбранная установка отображается цветом кнопки [REVERB].

Свечение кнопки [REVERB]	Глубина реверберации
Отсутствует	Отсутствует
Зеленый	Малая
Оранжевый	Стандартная
Красный	Большая

Хорус

Хорус добавляет звуку глубину и оживляет его.

- Нажимайте кнопку [CHORUS] для выбора уровня хоруса. Выбранная установка отображается цветом кнопки [CHORUS].

Свечение кнопки [CHORUS]	Глубина хоруса
Отсутствует	Отсутствует
Зеленый	Малая
Оранжевый	Стандартная
Красный	Большая

Режим установок

Данный режим используется для изменения параметров, влияющих на весь прибор K61P. Для входа в режим установок удерживайте нажатой кнопку Bank. Засветится BANK, а 8 кнопок программ погаснут. Теперь вы можете использовать 8 кнопок программ для выбора изменяемой функции. Выбранная кнопка программ начнет мигать. Затем возьмите ноту на клавиатуре для установки значения.

По окончании, нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

В режиме установок доступны 8 позиций, приведенных ниже:


Кнопки [PROGRAM]	Функция	Описание
[PIANO 1]	Velocity curve	Установка кривой динамики
[PIANO 2]	Transpose	Транспонирование клавиатуры
[PIANO 3]	Pitch	Настройка высоты тона
[PIANO 4]	Temperament	Выбор темперамента
[PIANO 5]	Global MIDI channel	Установка общего MIDI-канала
[PIANO 6]	Local control	Установка Local On/Off
[HARPSI 1]	Program Change Setting	Разрешение/запрет Program Change
[HARPSI 2]	Volume message filter	Включение/отключение фильтра сообщений громкости

* Кнопка [PROGRAM] является меткой BANK1.

Кривая динамики

Доступны 3 кривых динамики и фиксированная (127) установка. Это позволяет программировать чувствительность клавиатуры под конкретного исполнителя.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 1 [PIANO 1/E.P. 1/ORGAN 1] (кнопка начнет мигать).
3. Для выбора кривой возьмите C4 (soft), C#4 (standard), D4 (hard) или D#4 (const).



4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.



Нота	Чувствительность
C4	Высокая. Даже при малой скорости нажатия ноты воспроизводятся громко.
C#4	Стандартная фортепианная.
D4	Низкая. Ноты воспроизводятся громко только при высокой скорости нажатия.
D#4	Фиксированная (velocity всех нот равно 127).


Данная установка используется контроллером и тон-генератором.

Транспонирование

Транспонированием клавиатуры можно облегчить исполнение песни, написанной в “неудобной” тональности.

Транспонирование осуществляется по полутонам в диапазоне ± 1 октава (-12...12).

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 2 [PIANO 2/E.P. 2/ORGAN 2] (кнопка начнет мигать). Возьмите ноту в диапазоне C3...C5 для выбора значения транспонирования.
3. Возьмите ноту C4 для отмены транспонирования.



4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

Данная установка используется контроллером и тон-генератором.


Настройка высоты тона

Эта функция позволяет изменять общую высоту строя тон-генератора K61P, чтобы она соответствовала другим инструментам или фонограмме.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 3 [PIANO 3/E.P 3 ORGAN 3] (кнопка начнет мигать).
3. Возьмите ноту C4 для повышения высоты тона; при каждом нажатии C4 высота повышается на 0.5 Гц.

Возьмите ноту B3 для понижения высоты тона; при каждом нажатии B3 высота понижается на 0.5 Гц.

Для возврата к стандартной высоте строя A4 = 440 Гц необходимо взять одновременно ноты B3 и C4.




4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

При отключении/включении прибора устанавливается стандартная высота строя (A4 = 440 Гц).

Выбор строя

Множество классических произведений написано в строе, отличном от равнотемперированного, наиболее востребованного сегодня. Для того чтобы иметь возможность наиболее точно воспроизводить такие композиции, в K61P, кроме равнотемперированного, предусмотрены также строи Kirnberger и Werckmeister.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 4 [PIANO 4/E.P 4/ORGAN 4] (кнопка начнет мигать).
3. Возьмите ноту C4 для Kirnberger, C#4 для Weckmeister или D4 для равнотемперированного.



4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

Нота	Строй
C4	Werckmeister. Это строй Werckmeister III, разработанный Andreas Werckmeister, немецким органистом и музыкальным теоретиком. Страй был создан в эпоху позднего барокко и характеризуется относительно свободным транспонированием.
C#4	Kirnberger. Это строй Kirnberger III, разработанный Johann Phillip Kirnberger в начале 18 века. В основном он использовался при настройке клавесинов.
D4	Равнотемперированный строй. Используется в настоящее время практически повсеместно для настройки клавишных инструментов. Характерной особенностью является равенство полутоновых интервалов, что позволяет свободно исполнять одно и тоже произведение в любой тональности.

При включении питания инструмента автоматически выбирается равнотемперированный строй.

“Растянутая” настройка

Для того чтобы добиться более естественного резонанса фортепиано, загружается так называемый “растянутый” строй. Он построен на базе равнотемперированного и характеризуется небольшим занижением нот низкого диапазона и небольшим завышением нот высокого. “Растянутый” строй используется профессиональными настройщиками при настройке акустических фортепиано и роялей. Он используется 6 звуками инструментов K61P:

Кнопки [PROGRAM]	BANK 1	Кнопки [PROGRAM]	BANK 1
[PIANO1]	Grand Piano 1	[PIANO4]	Bright Piano
[PIANO2]	Grand Piano 2	[PIANO5]	Honky Tonk Piano
[PIANO3]	Standard Piano	[PIANO6]	Mellow Piano


Установка MIDI-канала

Вы можете установить K61P на один MIDI-канал с подключенным MIDI-оборудованием. Диапазон MIDI-каналов: 1-16.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 5 [PIANO 5/E.P. 5/ORGAN 5] (кнопка начнет мигать).
3. Возьмите ноту в диапазоне C4~D#5.

Назначения MIDI-каналов следующие.

C4 = 1, C#4 = 2, D4 = 3 ... D#5 = 16



4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

Данная установка используется контроллером и тон-генератором.


Установка Local

Параметр Local позволяет определить — будут ли при игре на клавиатуре воспроизводиться звуки с помощью внутреннего генератора и одновременно передаваться соответствующие MIDI-данные (установка Local On), или только передаваться соответствующие MIDI-данные при отключенном внутреннем генераторе (установка Local Off).

Установка Local Off используется, когда необходимо с помощью клавиатуры K61P управлять звуками внешнего инструмента, не воспроизводя звук встроенного генератора. Также эта установка выбирается, когда K61P коммутируется с секвенсером. Она позволяет предотвратить повторное воспроизведение взятых нот. В первый раз при нажатии на клавишу, а во второй — в ответ на принимаемое от секвенсера MIDI-сообщение.


Стандартно выбирается установка Local On, в этом случае при игре на клавиатуре K61P воспроизводится звук встроенного генератора.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 6 [PIANO 6/CLAVE/ORGAN 6] (кнопка начнет мигать).
3. Возьмите ноту C4 (On) или C#4 (Off) для выбора установки.




4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

Local On



Local Off




При включении питания прибора, установка Local автоматически устанавливается в On.

Запрет/разрешение сообщений Program Change

При каждом выборе одного из встроенных в K61P звуков, в подключенное внешнее MIDI-оборудование передается сообщение MIDI Program Change. Эта функция позволяет предотвратить передачу такого рода сообщений.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 7 [HARPSI 1/VIBE/STRINGS 1] (кнопка начнет мигать).
3. Возьмите ноту C4 (разрешено) или C#4 (запрет) для выбора установки.




4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.

Фильтр сообщений громкости


Можно запретить прием встроенным тон-генератором сообщений изменения громкости. Если данный фильтр включен (On), тон-генератор K61P будет принимать сообщения volume (07) с регуляторов Knob1, Knob2 и слайдера при их назначении на контроллер громкости CC#07.

При установке фильтра в "Off", тон-генератор K61P не будет принимать сообщения volume (07) с регуляторов Knob1, Knob2 и слайдера, даже при их назначении на контроллер громкости CC#07.

1. Удерживайте нажатой кнопку [BANK] для перехода контроллера в режим установок.
2. Нажмите кнопку Program 8 [HARPSI 2/CHOIR/STRINGS 2] (кнопка начнет мигать).
3. Возьмите ноту C4 (On) или C#4 (Off) для выбора установки.



4. Нажмите кнопку [BANK] для выхода из режима установок.



* ТГ: Тон-генератор

Регуляторы и уровень громкости тон-генератора

Неправильности

Отсутствует питание

- Проверьте положение выключателя питания.
- Проверьте коммутацию K-Series с компьютером через USB. Если коммутация осуществляется через хаб, используйте сетевой адаптер.

Не устанавливается драйвер

- Проверьте правильность установки CD-ROM в привод.
- Очистите линзу CD-привода.

Программное обеспечение не распознает прибор

- Проверьте USB-кабель.
- K-Series не распознается компьютером.

Некоторые компьютеры могут не распознавать K-Series через USB.

- Подключенное оборудование и программное обеспечение могут не распознавать некоторые сообщения. Обращайтесь к руководству пользователя соответствующего оборудования.

Отсутствует звук (K61P)

- Убедитесь, что регулятор громкости K-Series не установлен в положение 0. Если это так, то переместите его вправо.

Выпадение или пропадание нот

- Превышен предел полифонии K61P.

Максимальная полифония

Максимальной полифонией называется максимальное количество одновременно воспроизводимых тон-генератором нот. При превышении этого лимита, K61P автоматически отключает ноты, взятые ранее для высвобождения полифонии для звучания взятых последними нот. Поэтому ноты могут выпадать или срезаться раньше положенного времени.

Максимальная полифония зависит от количества генераторов и эффектов, образующих результирующий звук. Встроенный тон-генератор создает звук с помощью одного или двух генераторов. В случае одного генератора (типа звуков HARPSI/VIBES) максимальная полифония равна 60 нотам, для двух генераторов (типа Grand Piano 1 [PIANO 1, Bank A] и Grand Piano 2 [PIANO 2, Bank A]) — 30 нотам. Эффект реверберации соответствует 10 одногенераторным нотам, а эффект хоруса — трем.

Технические характеристики

Контроллеры

- Клавиатура: 25 / 49 / 61-нотная, полноразмерная, динамическая
- Контроллер ClickPoint
- Назначаемые регуляторы x 2
- Назначаемые переключатели x 2
- Кнопки октавного транспонирования
- Колесо высоты тона
- Назначаемое колесо модуляции
- Слайдер x 1

Встроенный тон-генератор (K61P)

• Генерация звука	Стереосэмплы
• Полифония	60 голосов (максимум)
• Звуки	24 (3 банка по 8)
• Настройка клавиатуры	Транспонирование, точная подстройка
• Строи	Равнотемперированный, Kirnberger, Werckmeister
• Эффекты	Реверберация, хорус (по 3 уровня глубины в каждом)

Разъемы

- Педаль
- MIDI OUT
- USB
- Питание (9 В постоянного тока)

- Аудиовыходы (OUTPUT L/MONO, R) (только K61P)
- Выход на наушники (только K61P)

Питание

- Шина USB (при работе через USB)
- 9 В постоянного тока, сетевой адаптер

Потребляемый ток

K25/K49/K61:	При питании от USB	110 мА
	При питании от сетевого адаптера	120 мА
K61P:	При питании от USB	300 мА
	При питании от сетевого адаптера	320 мА

Габариты (Ш x В x Г)

K25:	489 x 211 x 69 мм
K49:	818 x 211 x 69 мм
K61/K61P:	982 x 211 x 69 мм

Вес

K25:	1.5 кг
K49:	2.4 кг
K61:	2.9 кг
K61P:	3.1 кг

Комплект поставки

- USB-кабель
- CD-ROM (содержащий программное обеспечение K-Series Editor, M1 Le, драйвер и т.д.)
- Руководство пользователя
- Таблица MIDI-сообщений
- Лицензионное соглашение

Системные требования

Macintosh

Операционная система: Mac OS X 10.3 и выше

Модели компьютеров: Apple Macintosh с портом USB и поддержкой Mac OS X

Windows

Операционная система: Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

Модели компьютеров: с портом USB и поддержкой Windows XP (рекомендуется чипсет USB производства Intel Corporation)

Опции

- Сетевой адаптер
- Педальный переключатель PS-1

Характеристики данного продукта могут изменяться без предварительного уведомления (вышеприведенные справедливы на декабрь 2005 года).

Таблицы MIDI-сообщений

K25/K49/K61

Функция		Передача	Прием	Дополнительно
Basic Channel	Default Changed	1 – 16 1 – 16	×	Запоминается
Mode	Memorized Messages Altered	×	×	*1
Note Number:	True Voice	0 – 127 *****	×	
Velocity	Note On Note Off	○ 1 – 127 ○ 64	×	
Aftertouch	Polyphonic (Key) Monophonic (Channel)	×	×	Колесо MOD
Pitch Bend		○	×	Колесо PITCH
Control Change	0–127	○	×	Контроллеры (KNOB1/2, SW1/2, слайдер, ClickPoint, колесо MOD, педаль)
Program Change	Variable Range	○ 0 – 127 *****	×	
System Exclusive		○	○	*2
System Common	Song Position Song Select Tune	×	×	
System RealTime	Clock Command	×	×	
Aux Messages	Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	○ ○ ○ ×	×	*1 *1

Примечания

*1: Передается при назначении на контроллер.

*2: Соответствует сообщению Device Inquiry из списка сообщений KORG System Exclusive.

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO

○ : Да

× : Нет

K61P

Функция		Передача	Прием	Дополнительно
Basic Channel	Default Changed	1 – 16 1 – 16	1 – 16 1 – 16	Запоминается
Mode	Memorized Messages Altered	×	3 ×	*1
Note Number:	True Voice	0 – 127 *****	0 – 127 0 – 127	
Velocity	Note On Note Off	○ 1 – 127 ○ 64	○ 1 – 127 ×	
Aftertouch	Polyphonic (Key) Monophonic (Channel)	×	×	Колесо MOD
Pitch Bend		○	○	Колесо PITCH
Control Change	1 7 10 11 64 66 67 120 121 0-127	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –	Колесо модуляции Volume *2 Panpot Expression Damper Sostenuto Soft Pedal All Sound Off Reset All Controllers Контроллеры (KNOB1/2, SW1/2, слайдер, ClickPoint, MOD, Pedal)
Program Change	Variable Range	○ 0 – 127 *****	○ 0 – 23 0-23	*3
System Exclusive		○	○	*4
System Common	Song Position Song Select Tune	×	×	
System Real Time	Clock Command	×	×	
Aux Messages	Local On/Off All Notes Off Active Sense Reset	○ ○ ○ ×	○ ○ ○ ×	*1 *1
Примечания				
*1: Передается при назначении на контроллер.				
*2: Принимается при отключении фильтра сообщений громкости.				
*3: Передается и принимается при разрешении сообщений Program Change.				
*4: Соответствует сообщению Device Inquiry из списка сообщений KORG System Exclusive.				

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO

○ : Да
Х : Нет